



Hinweis:
Die Fertigbreite **6** wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

Legende

- 1** Fertighöhe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmaß
 - 2** Säulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Säule)
 - 3** Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
 - 4** Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
 - 5** Neigung
 - 6** Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
 - 7** Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
 - 8** Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
 - 9** Durchgangshöhe vorne
 - 10** Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als **3**
- Ausladung horizontal

Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich über die Anlage hinausragt.			
<div><div>*</div></div>			
<div><div><div><div>H</div><div>L</div><div>L</div><div>A</div></div></div></div>		Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr Maßabnahme Anlagenkombination, Wandmontage	
Erstellungsdatum		Name	
03/2025		AWT	
Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)			
FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN	