Konfiguration Handsender ONYX.CLICK

Einleitung

In folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung wird beschrieben, wie der Handsender ONYX.CLICK mit einem ONYX[®]-Steuergerät verbunden werden kann.

Komponenten

Handsender ONYX.CLICK Art. 50680501		Steuergerät ONYX.NODE Art. 50680002		Ste ON Art	Steuergerät ONYX.CONNECTOR Art. 50680301/50680302	
Lieferumfang:		Lie	eferumfang:	Lie	ferumfang:	
0	Handsender ONYX.CLICK	0	Steuergerät	0	Steuergerät	
0	Wandhalterung für ONYX.CLICK		ONYX.NODE (Menge laut Bestellung)		ONYX.CONNECTOR (Menge laut Bestellung)	
0	Doppelseitiges Klebeband für Wandhalterung	0	Bedienungsanleitung ONYX.NODE	0	Bedienungsanleitung ONYX.CONNECTOR	
0	Batterie CR2032 (bereits eingelegt)					
0	Bedienungsanleitung ONYX.CLICK					
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				50680302 007 50680301	



Beschreibung Handsender ONYX.CLICK

ONYX.CLICK ist ein Handsender, der in das ONYX.HOME-System integriert werden kann. Auch im Stand Alone – Betrieb ohne ONYX.CENTER, kann der Handsender alle ONYX[®]-Steuergeräte direkt ansteuern. Da ONYX.CLICK bidirektional arbeitet, werden Rückmeldungen der Steuerbefehle direkt am Handsender angezeigt.

Der Handsender ONYX.CLICK verfügt über 5 Gruppen in denen sich jeweils bis zu 5 ONYX[®]-Steuergeräte einlernen lassen. Die Konfiguration erfolgt über die App "ONYX[®]" am Smartphone.

Unterschied zwischen den Steuergeräten ONYX.NODE und ONYX.CONNECTOR



ONYX.NODE ist ein Steuergerät, welches über Funk (ONYX.CLICK, ONYX.CENTER) oder über einen angeschlossenen Doppeltaster angesteuert werden kann. ONYX.NODE wird im Haus in einer Unterputzdose, direkt hinter dem Doppeltaster platziert. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dose mindestens die Maße von Ø65mm (innen) und einer Tiefe von 60mm hat. Das Anschlusskabel des Motors muss direkt in die Unterputzdose geführt werden. Alle Kabel müssen von einer gualifizierten Elektrofachkraft, an die jeweilige Klemme

am Steuergerät, angeklemmt werden. Durch die Schutzklasse von IP20 darf ONYX.NODE nicht ungeschützt im Außenbereich verbaut werden. Weitere Informationen sind in der Bedienungsanweisung im Downloadbereich unter <u>https://www.hella.info</u> zu finden.



ONYX.CONNECTOR ist ein Steuergerät, welches nur über Funk (ONYX.CLICK, ONYX.CENTER) angesteuert werden kann. ONYX.CONNECTOR wird im Kastensystem des Sonnenschutzes

platziert. Typischerweise wird das Steuergerät an der Oberschiene befestigt. Das Steuergerät besitzt eine Schutzklasse von IP54. ONYX.CONNECTOR gibt es in zwei Varianten, als Klemmvariante (50680301) und als Zwischenstecker (50680302). Beide Varianten besitzen motorseitig einen Hirschmann STAK3 Anschluss, der einfach mit dem motorseitigen STAS3 Anschluss verbunden werden kann. Am Versorgungskabel unterscheiden sich diese beiden Varianten.

Beim **ONYX.CONNECTOR als Klemmvariante** wird das Anschlusskabel von einer qualifizierten Elektrofachkraft an die Eingangsklemmen von ONYX.CONNECTOR angeschlossen.



ONYX.CONNECTOR als Zwischenstecker besitzt auch eingangsseitig einen Hirschmann STAS3 Anschluss. Dieser kann ganz einfach mit dem STAK3 Anschluss am Eingangskabel verbunden werden. Für den Einbau von ONYX.CONNECTOR als Zwischenstecker (50680302) ist somit keine qualifizierte Elektrofachkraft zwingend nötig.



Weitere Informationen sind in der Bedienungsanweisung im Downloadbereich unter <u>https://www.hella.info</u> zu finden.

Vorbereitungen

Bevor die ONYX[®]-Komponenten installiert und konfiguriert werden können, muss sichergestellt werden, dass der Beschattungsantrieb bereits verbaut worden ist. Es ist darauf zu achten, dass es sich bei dem anzusteuernden Antrieb um keinen Funkmotor handelt. Die ONYX.HOME-Steuerung ist nicht mit Funkmotoren kompatibel! Außerdem müssen die Endlagen am Antrieb schon vorab, laut der Bedienungsanweisung des jeweiligen Motors, eingestellt werden. Es gibt keine Möglichkeit, Endlagen über den Handsender ONYX.CLICK oder die App "ONYX[®]", im Nachhinein einzustellen!

Eine zuständige Elektrofachkraft sollte das jeweilige ONYX[®]-Steuergerät an den eingebauten Beschattungsantrieb laut Anschlussplan anschließen. Wenn am Versorgungskabel und an der Motorleitung bereits eine passende Hirschmann STAS3/STAK3 Kupplung vorbereitet wurde, muss nur mehr der Zwischenstecker ONYX.CONNECTOR (50680302) zwischen diese Verbindung gesteckt werden. Für alle anderen Verkabelungs- bzw. Anschlussarbeiten wird eine qualifizierte Elektrofachkraft benötigt!

Voraussetzungen

Um den Handsender ONYX.CLICK konfigurieren zu können, müssen alle ONYX[®]-Steuergeräte mit Spannung versorgt werden. Es lassen sich keine inaktiven-Steuergeräte in den Handsender einlernen!

Um ein ONYX.HOME-System mit einem ONYX.CLICK in Betrieb nehmen zu können, wird die **QR-Code Liste** mit den QR-Codes der einzelnen Steuergeräte benötigt. Diese Liste wurde den ONYX[®]-Steuergeräten beim Versand beigelegt. Auf dieser Liste sind die QR-Codes der einzelnen Steuergeräte aufgelistet. Diese werden beim Konfigurationsvorgang des Handsenders ONYX.CLICK in der App "ONYX[®]"</sup> eingescannt. Beim Einbau der ONYX[®]-Steuergeräte sollte eine Information zum Einbauort auf dieser Liste hinterlegt werden, damit wird die Konfiguration in späterer Folge vereinfacht. Alternativ können die QR-Codes auch direkt von der Rückseite der Steuergeräte abgescannt werden.

Um einen Handsender ONYX.CLICK konfigurieren zu können ist ein Smartphone oder Tablet mit iOS 12 bzw. Android 5 oder einer neueren Version zwingend erforderlich.

Um die Beschattung mit einem Handsender ONYX.CLICK ansteuern zu können, werden mindestens zwei Produkte aus der ONYX.HOME-Familie benötigt. Erforderlich sind hierbei der Handsender ONYX.CLICK, sowie jeweils ein Steuergerät ONYX.NODE oder ONYX.CONNECTOR pro Beschattungselement.



Konfiguration

Wenn sichergestellt wurde, dass alle ONYX[®]-Steuergeräte ordnungsgemäß angeschlossen und die Endlagen der Beschattungsantriebe im Vorhinein eingelernt wurden, kann mit der Konfiguration des Handsenders ONYX.CLICK begonnen werden. Zuerst muss die **App "ONYX[®]" von HELLA Sonnen-und Wetterschutztechnik GmbH** aus dem App-Store, bzw. aus dem Play Store installiert werden. Eine genaue Anweisung, wie man die App installiert, findet man in der "ONYX.HOME Basiskonfiguration" im Downloadbereich unter <u>https://www.hella.info</u>. In der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anweisung wird der Konfigurationsvorgang für iOS (Apple) und für Android genau beschrieben.



HΞLLA



Konfiguration ONYX.CLICK





HΞLLA

iOS (Apple)	Android		
••••• 🗢 09:41 🗏 🔤	😤 "ul 100 % 🎟 11:03		
Gerät bearbeiten Weiter	× Gerät hinzufügen WEITER		
Name Wohnzimmer			
VERVENCE HELLA			
Seriennummer 02-00	Hardware und Firmware		
Hardware -	Seriennummer 02-00		
	Hardware ONVX.CONNECTOR 1.0.0		
	Firmware		
Name und eine Farbe vergeben werden. Diese Angaben dienen dazu, die einzelnen Beschattungselemente bei einer möglichen späteren Änderung der Konfiguration besser identifizieren zu können. Anschließend wird mit "Weiter" bestätigt.	Name und eine Farbe vergeben werden. Diese Angaben dienen dazu, die einzelnen Beschattungselemente bei einer möglichen späteren Änderung der Konfiguration besser identifizieren zu können. Anschließend wird mit "WEITER" bestätigt.		
•••••• 🗢 09:41 🖇 🚍 <i>f</i>			
Gerat bearbeiten Erweitert Fertig	← Gerät bearbeiten ERLEDIGT		
Diese Einstellungen die Kritisch für Ihre Sicherheit sowie für die Sicherheit Ihrer Mitmenschen. Die Werte in diesem Dialog sollten ausschließlich von qualifizierten Personen verändert werden. Bitte beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. BESCHATTUNGSTYP Rollladen Markise Raffstore 90 ^e	Sicherheitshinweis Diese Einstellungen sind kritisch für Ihre Sicherheit sowie für die Sicherheit Ihrer Mitmenschen. Die Werte in diesem Dialog sollten ausschließlich von qualifizierten Personen verändert werden. Bitte beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweit. In der Bedienungsanleitung.		
RAFFSTOREPARAMETER	No. and Annual State		
Wendezeit 1,8s			
	No. of Concession, Name		
MOTORPARAMETER			
Drehrichtung umkehren			
Dieses Gerät löschen			
Der Sicherheitshinweis muss durchgelesen werden.	Nachdem der Sicherheitshinweis durchgelesen wurde, kann mit einem Tipp auf "ICH KENNE DIE RISIKEN" fortgefahren werden.		



iOS (Apple)	Android
•••••• • • 09:41 *	🛜 " "(100 % 🛲) 11:03
sollten ausschließlich von qualifizierten Personen verändert werden. Bitte beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise in	← Gerät bearbeiten ERLEDIGT
der Bedienungsanleitung.	Beschatturastyp
Ralfstore 90"	Rollladen Markise Raffstore 90 Raff
RAFFSTOREPARAMETER	Raffstore Parameter
Wendezeit 1,8s	Wendezeit 1,3 s
MOTORPARAMETER	
Drehrichtung umkehren	Motoreinstellungen
Automatische Laufzeit	Drehrichtung umkehren
Dieses Gerät löschen	Automatische Laufzeit
Nun kann der Beschattunstyp ausgewählt werden. Man kann zwischen Rollladen, Markise, Raffstore 90 und Raffstore 180 wählen. Fassadenbeschattungen können als Markise definiert werden.	Nun kann der Beschattunstyp ausgewählt werden. Man kann zwischen Rollladen, Markise, Raffstore 90 und Raffstore 180 wählen. Fassadenbeschattungen können als Markise definiert werden.
Alle weiteren Einstellungen können im Normalfall übernommen werden. Eine Beschreibung aller Sonderfunktionen ist auf Seite 12 aufgelistet.	Alle weiteren Einstellungen können im Normalfall übernommen werden. Eine Beschreibung aller Sonderfunktionen ist auf Seite 12 aufgelistet.
Anschließend werden alle Einstellungen mit "Fertig" bestätigt.	Anschließend werden alle Einstellungen mit "ERLEDIGT" bestätigt.
09:41 * +	©d100 % ■0 11:03
Das fertig konfigurierte Beschattungselement wird nun im Editor angezeigt. Mit "+" können nun weitere Elemente hinzugefügt werden. Mit dem Pfeil oben links kommt man wieder zurück in das Hauptmenü.	terrig konfigurierte Beschattungselement wird nun im Editor angezeigt. Mit "+" können nun weitere Elemente hinzugefügt werden. Mit dem Pfeil oben links kommt man wieder zurück in das Hauptmenü.

Konfiguration ONYX.CLICK

HELLA

IUS (Apple)	Android		
••••• 🗢 09:41 🖇 📥 f	າສາ 11:03 💭 11:03		
ONVX.CLICK Fertig	× ONYX.CLICK Konfigurieren		
	ONYX*		
ONYX"	Geräte Konfigurieren >		
Configure devices one device	Gruppen		
Groups			
Blue Group no devices	Gruppe 1 C >		
Magenta Group no devices	Gruppe 2 > 0 Geräte		
Yellow Group no devices	Gruppe 3		
Green Group no devices	Gruppe 4		
White Group no devices	0 Geräte		
Serial Number 03000001 Hardware Version 1.0.0 Firmware Version 1.1.0-0-gc1812a8-release	0 Geräte		
Nun können alle eingelernten Beschattungselemente den 5 Gruppen zugewiesen werden. Zu beachten ist, dass in einer Gruppe maximal 5 Geräte ausgewählt werden können. Um eine Gruppe einrichten zu können, muss diese angewählt werden.	Nun können alle eingelernten Beschattungselemente den 5 Gruppen zugewiesen werden. Zu beachten ist, dass in einer Gruppe maximal 5 Geräte ausgewählt werden können. Um eine Gruppe einrichten zu können, muss diese angewählt werden.		
Name Wohnzimmer	Gruppe bearbeiten		
Wohnzimmer	Wohnzimmer		
In diesem Menü sind jetzt alle zuvor konfigurierten Beschattungselemente aufgelistet. Bis zu 5 Elemente können nun ausgewählt werden. Anschließend kann ein Gruppenname vergeben werden. Mit dem Pfeil oben links	In diesem Menü sind jetzt alle zuvor konfigurierten Beschattungselemente aufgelistet. Bis zu 5 Elemente können nun ausgewählt werden. Anschließend kann ein Gruppenname vergeben werden. Mit dem Pfeil oben links		

HELLA

iOS (Apple)	Android		
••••• 🗢 09:41 🗏 🔤 💅	? .ul 100 % ■ 11:03		
ONYX.CLICK Fertig	ONYX.CLICK Konfigurieren		
	Geräte Konfigurieren		
Configure devices	4 Geräte		
Groups			
Webszimmer	Gruppen		
4 devices	Wakazimmar		
Schlafzimmer 2 devices	4 Geräte		
Küche	Schlafzimmer >		
3 devices	2 Geräte		
Kinderzimmer	Küche S		
	3 Geräte		
Markise one device	Kinderzimmer		
Serial Number 03000001	2 Geräte		
Hardware Version 1.0.0 Firmware Version 1.1.0-0-gc1812a8-release	Markieg		
	1 Gerät		
 Wenn nun alle Beschattungselemente den jeweiligen Gruppen zugeordnet wurden, muss kontrolliert werden, ob alle Antriebe in die richtige Richtung fahren. Dazu können die zuvor konfigurierten Gruppen am Handsender über die Taste	Wenn nun alle Beschattungselemente den jeweiligen Gruppen zugeordnet wurden, muss kontrolliert werden, ob alle Antriebe in die richtige Richtung fahren. Dazu können die zuvor konfigurierten Gruppen am Handsender über die Taste ☐ durchgewählt werden. Mit den Tasten બ und ৺ wird die Drehrichtung überprüft. Für diesen Vorgang muss die App "ONYX [®] " nicht geschlossen werden. Wenn alle Beschattungselemente in die gewünschte Richtung fahren, kann die Konfiguration mit einem Klick auf das "X" oben links beendet und abgeschlossen werden. Die		
Verbindung zum Handsender ONYX.CLICK wird unterbrochen.	Verbindung zum Handsender ONYX.CLICK wird unterbrochen.		
om die Drenrichtung einzelner Gerate umzukehren, muss nochmals das Menü "Configure devices" ausgewählt werden.	um die Drenrichtung einzelner Gerate umzukehren, muss nochmals das Menü "Geräte konfigurieren" ausgewählt werden.		







iOS (Apple)	Android	
••••• 🗢 09:41	≈ 11:03	
Gerat bearbeiten Erweitert Fertig Gerat bearbeiten winnenschen, die wenenn diesem beaug	← Gerät bearbeiten	
sollten ausschließlich von gualitizierten versonen verangert werden. Bitte beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise in der Bedienungsahleitung		
BESCHATTUNGSTYP	Beschattungstyp	
Rollladen Markise Raffstore 90*	Rollladen Markise Raffstore 90 Raff	
RAFFSTOREPARAMETER	Raffstore Parameter	
Wendezeit 1,8s	Wendezeit 1,3 s	
O		
Drehrichtung umkehren	Motoreinstellungen	
Automatische Laufzeit	Drehrichtung umkehren	
	Automatische Laufzeit	
Dieses Geral inschen		
Um die Drehrichtung des Beschattungsantriebs umzukehren, muss nun "Drehrichtung umkehren" ausgewählt werden. Durch tippen auf "Fertig" wird diese Einstellung übernommen. Nach einer letzten Kontrolle ob alle Beschattungsanlagen in die richtige Richtung fahren, kann die Konfiguration wie zuvor	Um die Drehrichtung des Beschattungsantriebs umzukehren, muss nun "Drehrichtung umkehren" ausgewählt werden. Durch tippen auf "ERLEDIGT" wird diese Einstellung übernommen. Nach einer letzten Kontrolle ob alle Beschattungsanlagen in	
beschrieben beendet werden. Die Verbindung zum Handsender ONYX.CLICK wird anschließend automatisch getrennt.	die richtige Richtung fahren, kann die Konfiguration wie zuvor beschrieben beendet werden. Die Verbindung zum Handsender ONYX.CLICK wird anschließend automatisch getrennt	
Raffstoreparameter: Standardmäßig ist bei einem Raffstore eine definierte Wendezeit eingestellt. Sollte diese Wendezeit aufgrund von besonderen Umständen (Antrieb mit langsamer Wendung) abweichen, kann im Punkt Wendezeit diese nachgeregelt werden.	Raffstoreparameter: Standardmäßig ist bei einem Raffstore eine definierte Wendezeit eingestellt. Sollte diese Wendezeit aufgrund von besonderen Umständen (Antrieb mit langsamer Wendung) abweichen, kann im Punkt Wendezeit diese nachgeregelt werden.	
Motorparameter: Wie zuvor beschrieben, lässt sich in den Motorparametern die Drehrichtung einstellen. Zusätzlich lässt sich auch zwischen einer automatischen und einer manuellen Laufzeit umschalten. Eine manuelle Laufzeit wird nur dann benötigt, wenn das Steuergerät keine Rückmeldung vom Antrieb erhält. Standardmäßig sollte die automatische Laufzeit aktiviert sein.	Motoreinstellungen: Wie zuvor beschrieben, lässt sich in den Motorparametern die Drehrichtung einstellen. Zusätzlich lässt sich auch zwischen einer automatischen und einer manuellen Laufzeit umschalten. Eine manuelle Laufzeit wird nur dann benötigt, wenn das Steuergerät keine Rückmeldung vom Antrieb erhält. Standardmäßig sollte die automatische Laufzeit aktiviert sein.	

Status-/Kanalanzeige

Farbe	Bedeutung
Regenbogenfarben	neuer ONYX.CLICK, dieser wurde noch nicht konfiguriert
Blau	Gruppe 1
Magenta	Gruppe 2
Orange	Gruppe 3
Grün	Gruppe 4
Weiß	Gruppe 5
Rot	Steuerbefehl kommt am Steuergerät nicht an (Funk- oder Spannungsproblem)
Grün	Aktion erfolgreich ausgeführt
Weiß blinken	Bluetooth ist aktiviert

Smart Home Erweiterung mit ONYX.CENTER

Dem ONYX.HOME-System kann auch ein zentrales Gateway, ONYX.CENTER hinzugefügt werden. Dadurch lassen sich alle Steuergeräte und somit auch alle Beschattungsanlagen über die App-"ONYX®" mit dem Smartphone ansteuern. In der App können auch individuelle Automatikfunktionen erstellt werden, damit die



HΞLLA

Beschattungsanlagen immer voll automatisch und zur richtigen Zeit angesteuert werden. Weitere Informationen sind in der Bedienungsanweisung im Downloadbereich unter <u>https://www.hella.info</u> zu finden.

FAQs

Wie viele Geräte können mit dem Handsender ONYX.CLICK verbunden werden?

Es können bis zu 25 Steuergeräte mit ONYX.CLICK verbunden werden. Es stehen 5 Gruppen zur Verfügung. Pro Gruppe können maximal 5 Geräte gesteuert werden.

Können Änderungen an der Konfiguration des Handsenders ONYX.CLICK im Nachhinein vorgenommen werden?

Ja, es können im Nachhinein Änderungen am ONYX.CLICK vorgenommen werden. Dazu muss man sich einfach wieder über die App "ONYX[®]" mit dem Handsender verbinden.

Ich habe einen Handsender ONYX.CLICK konfiguriert und anschließend die Verbindung und die App "ONYX[®]" geschlossen. Kann diese Konfiguration jetzt auch von einem anderen Smartphone aus bearbeitet werden?

Ja, wenn sich jetzt ein anderer Benutzer mit seinem Smartphone mit ONYX.CLICK verbindet, kann dieser den Handsender weiter konfigurieren. Die Konfiguration bleibt immer am Handsender gespeichert.

Kann ich auch einen Wind- und Sonnenwächter ONYX.WEATHER mit dem Handsender ONYX.CLICK verbinden?

Derzeit ist es noch nicht möglich, den ONYX.CLICK mit ONYX.WEATHER zu verbinden. Es ist ein Update vorgesehen, mit welchem dies möglich sein wird.

Kann der Handsender ONYX.CLICK auch bei einem bestehenden ONYX.HOME-System mit ONYX.CENTER verwendet werden?

Ja, ONYX.CLICK kann genau wie in der Schritt-für-Schritt-Anweisung oben beschrieben, über die App "ONYX[®]" in ein bestehendes ONYX.HOME-System mit ONYX.CENTER eingelernt werden.

Warum leuchtet die Statusanzeige bei Betätigung einer Taste am Handsender ONYX.CLICK in Regenbogenfarben?

Der Handsender ONYX.CLICK wurde in diesem Fall noch nicht konfiguriert. Die Konfiguration erfolgt wie oben beschrieben.

Warum leuchtet die Statusanzeige bei Betätigung einer Taste am Handsender ONYX.CLICK kurz rot?

Der Steuerbefehl kommt in diesem Fall am Steuergerät nicht an (Funk- oder Spannungsproblem). Spannungsversorgung am Steuergerät überprüfen oder mit dem Handsender näher zum Steuergerät gehen.



Warum fährt das Beschattungselement bei Betätigung für nur ca. 3 Sekunden und stoppt dann wieder?

Das Steuergerät bekommt keine Rückmeldung vom Motor. Handelt es sich um einen Standardmotor, muss die Verkabelung durch eine Elektrofachkraft überprüft werden. Lässt sich der Fehler nicht beheben oder wird ein nicht unterstützter Motor verwendet, kann die manuelle Laufzeit aktiviert werden (siehe Seite 12).

Weitere Informationen zum Handsender ONYX.CLICK können auch aus der Bedienungsanweisung im Downloadbereich unter <u>https://www.hella.info</u> entnommen werden.