



Hinweise

- Bei Unterschreitung der minimalen Auflagefläche dichtet der Rahmen nicht mehr zum Fenster hin ab.
- Bei Überschreitung der maximalen Auflagefläche sind die Griffmulden des Rahmenprofils nicht mehr erreichbar

Legende

- 1 Verschraubung Zargenprofil von vorne (Standard)
 - 2 Verschraubung Zargenprofil nach oben / unten in die Leibung (optional)
 - 3 U-Profil unten für Montage nach unten
- FB Fertigbreite (inkl. Scharnier)
 FH Fertighöhe
 S Sprossenposition

Verwendete Profile

- 06100101 Rahmenprofil 60x13 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm
- 06100103 U-Profil 17x12

H LLA

Benennung: IST Z - Schieberahmen mit Zarge
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN