



#### Hinweise

- Bei Unterschreitung der minimalen Auflagefläche dichtet der Rahmen nicht mehr zum Fenster hin ab.
- Bei Überschreitung der maximalen Auflagefläche sind die Griffmulden des Rahmenprofils nicht mehr erreichbar
- Standardbürste 4,5x6mm nach innen

#### Legende

- 1 Verschraubung Zargenprofil von vorne (Standard)
  - 2 Verschraubung Zargenprofil nach oben / unten in die Leibung (optional)
  - 3 U-Profil unten für Montage nach unten
- FB Fertigbreite (inkl. Scharnier)  
 FH Fertighöhe  
 LRB Lichte Rahmenbreite Fenster  
 S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante  
 LFS Länge Laufschiene

#### Verwendete Profile

- 06100101 Rahmenprofil 60x13 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm
- 06100103 U-Profil 17x12

# H=LLA

Benennung: IST Z – Schieberahmen mit Zarge  
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

07.01.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN