



PTA: Putzträgerstäke außen (Stärken von 10mm bis 130mm, in 10er Schritten)

PTI: Putzträgerstäke innen (Stärken von 10mm bis 130mm, in 10er Schritten)

**HELLA**

Benennung: TOP MINI plus 250 RvU mit Insektenschutz innen  
mit Putzträger innen und außen

Erstellungsdatum

Name

02.09.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN