

### Hinweise

- Funktioniert bei allen Fenstertypen
- Platzbedarf 18mm innerhalb des Blendrahmenfalzes bei flächenversetzten Fenstern bzw. vor dem Fenster bei flächenbündigen Fenstern (Montage in Führungsschiene)
- Randabstand Federstifte 150mm


### Legende

- ① Montage innerhalb des Blendrahmenfalzes
- ② Montage in die Führungsschiene
- FB Fertigbreite (FB = LRB - 6)
- FH Fertighöhe (FH = LRH - 4)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Sprossenposition

### Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

### Detail Federstift



**H=LLA**

Benennung: ISR - Federstift (Typ C)  
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN