


Anzahl und Position Grundträger groß

Kasten an Fassade mit Grundträger groß



Die Trägerbefestigungspositionen TP1, TP2, TP3 werden von innen links gesehen von Außenkante Kasten bis Mitte Grundträger groß angegeben.




Hinweise

- Position vom Grundträger groß ist bei der Bestellung anzugeben.
- Max. Abstand von Träger zu Träger ist 2000mm.
- Max. Kastenbreite in einem Stück ist 5000mm.
Darüber Stoßverbindung erforderlich!
- Bei Bestellung von Raffstore / Jalousie mit U-Kanal an Fassade werden die Kastenbreite und die Trägerposition von den Raffstores / Jalousien berechnet.


Legende

- TP1 Trägerbefestigungsposition 01
TP2 Trägerbefestigungsposition 02

Standardanzahl und -positionen Grundträger groß
ohne Angabe der Trägerbefestigungspositionen TP1, TP2, ...)



Minimale / maximale Position vom Grundträger groß



Bei Kabelaustritt hinten und oben ist die min. Grundträgerposition 110mm



Benennung: Anzahl und Position Grundträger groß
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

11/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN