



Hinweis:
Die Fertigbreite ⑥ wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

- Legende**
- ① Fertighöhe (bis Oberkante Deckenkonsole Typ E) = Bestellmaß
 - ② Säulenabstand (Hinterkante Montagekonsole -8mm bis Achse Säule)
 - ③ Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) =Bestellmaß (max. 3000mm)
 - ④ Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
 - ⑤ Neigung
 - ⑥ Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
 - ⑦ Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
 - ⑧ Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
 - ⑨ Durchgangshöhe vorne
Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als ③
 - ⑩ Ausladung horizontal

		Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr, mit Varioplus freihängend Maßabnahme Einzelelement, Deckenmontage
Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)
03/2025	AWT	
FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN