

#### Hinweise:

- Neigungsverstellung: 2° bis 30°
- minimale Breite: 1420mm
- Einzelelement bis 6000mm Breite herstellbar
- Ausfall bis max. 5500mm
- Flächenbegrenzung beachten

Eleganza: 30m<sup>2</sup>


Eleganza protect: 26m<sup>2</sup>

#### Hinweis:

Die Fertigbreite ⑥ wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

#### Legende

- ① Fertighöhe (bis Oberkante Deckenkonsole) = Bestellmaß
- ② Säulenabstand (Hinterkante Montagekonsole -8mm bis Achse Säule)
- ③ Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
- ④ Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
- ⑤ Neigung
- ⑥ Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
- ⑦ Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
- ⑧ Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
- ⑨ Durchgangshöhe vorne  
Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als ③
- ⑩ Ausladung horizontal

		Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr mit Varioplus schienengeführt Maßabnahme Einzelelement, Dachsparrenmontage	
Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)	
03/2025	AWT		
FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN	